

デジタル簡易無線により 広範囲の仲間と位置情報を共有！



※画像はイメージです。

- ▶ トランシーバーと連携できるスマートフォンアプリ
- ▶ 機器を持ち歩くだけで手軽な運用が可能
- ▶ 接続機の台数は 3 ～ 50 台程度で運用可能
- ▶ 日本語・英語で運用が可能

マンダウン・緊急通報の運用例

携帯電波圏外でも業務用トランシーバーのデータ通信を使用することで作業者の位置を把握！1人作業に心強いツール。
作業者が転倒したり動けなくなったりした場合には、
トランシーバーが自動でエマージェンシーコールを行います。

※Android 版のみアプリのみ。スマートフォンは含みません



緊急通報機能



無線機の横にあるオレンジ色のボタンを長押しすることで緊急通報を行うことができます。
再度長押しで解除可能。

マンダウン機能



基本設定では無線機が 75 度以上傾いた状態が 60 秒以上 (設定の変更可) 持続した場合、自動的に緊急通報が入ります。

位置情報表示・共有



ネットワーク内の自分と相手の位置情報を地図上に表示します。

接近通知



指定範囲内に対象者が侵入すると音とバイブレーションで通知します。



緊急通報機能



無線機の横にあるオレンジ色のボタンを長押しすることで緊急通報を行うことができます。
再度オレンジ色のボタンを長押しすることで緊急通報を解除することができます。

マンダウン機能



基本設定では無線機が75度以上傾いた状態が60秒以上(設定の変更可)持続した場合、自動的に緊急通報が入ります。

位置情報表示・共有



自分と相手(管理機・接続機)の位置情報を地図上のピンで表示します。
通信機単体を接続機として使用できませんが、スマートフォンとセットで使用することで、アプリを通じて位置情報を相互に確認できます。

位置情報の追従表示



地図表示画面のホームボタンを長押しすることで、対象ユーザー一覧から対象を選択し追従表示することができます。
通常画面と追従表示画面は、地図表示画面からいつでも切り替え可能です。

接近通知



接近時に通知を行う対象を予め設定することで、自位置の指定範囲に侵入した際に通知を行います。
接近時の通知範囲は地図に表示されます。

オフラインマップ



事前に範囲を指定して、地図データを取り込むことで、オフライン環境でも取り込まれた地図を選択・表示することができます。
オフラインでも視認性の高い位置情報を利用可能です。

基本設定(デバイス設定・通信周期など)

デバイス有効・無効の切り替え、位置情報の更新周期などの設定

位置表示名称設定

地図上に表示されるアイコンの名称を任意に設定(初期表示:UID)

地図表示(拡大・縮小/スクロール)

ピンチイン・ピンチアウトで、表示倍率・表示領域を変更可能

地図方角表示(固定・任意)

方角固定・自位置の方向に応じた表示・画面操作による方角へ切り替え可能

タイムライン表示(軌跡表示)

保存されている位置情報の移動軌跡を表示

設定ファイルインポート・エクスポート

ユニット番号・表示名などの設定を、他端末に取り込んで利用可能

子機リモートモニター機能(※有料オプション)

地図上のアイコンを選択し、対象の音声聞くことが可能

測量法に基づく国土地理院長承認(複製) R6JHf223 本製品を複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。

お問い合わせ・導入のご相談